



NEBULO® EVO

Code produit: 3205303

Catégorie: Assente

Absente Nébuliseur électrique à froid ULV

Caractéristiques:

Nebulo® Evo est le nébuliseur innovant de Copyr, désormais encore plus polyvalent grâce au tube d'extension qui élargit son potentiel d'intervention par rapport à Nebulo® Europa. Les principales caractéristiques de Nebulo® Evo sont les suivantes :

- Structure en matériau thermoplastique résistant aux chocs et aux agents chimiques
- Moteur électrique puissant
- Buse puissante et performante située à l'intérieur de la tête de pulvérisation compacte
- Système à enclenchement pour le réglage du débit
- Réservoir avec bouchon de recharge Nebulo® Evo pouvant être utilisé :
 - à la main (utilisation traditionnelle)
 - sur l'épaule, grâce au sac à dos (option) qui le rend encore plus ergonomique.

De plus, grâce au tube d'extension (option), il est possible de diriger le jet de manière optimale et d'atteindre même les endroits inaccessibles. Le régulateur de débit permet de toujours savoir quelle quantité de solution on vaporise (60 à 220 ml par minute, en fonction du niveau de viscosité du liquide à atomiser). Quelle que soit la quantité de solution nébulisée, Nebulo® Evo produit toujours un brouillard optimal, composé de gouttelettes d'un diamètre compris entre 5 et 30 microns (spectre ULV). Les gouttelettes comprises dans ce spectre peuvent être classées comme suit : 70 % inférieures à 10 µm, 20 % entre 10 et 20 µm et seulement 10 % supérieures à 20 µm. Ces tailles permettent à la solution de flotter plus longtemps dans l'air et d'arriver idéalement sur la zone à traiter, garantissant ainsi un rendement maximal du produit.

Informazioni Tecniche:

Moteur : Électrique, 220-240 V 50/60 Hz (110-120 V ou 50/60 Hz sur demande)

Puissance : 700 W

Poids net : 3Kg

Réservoir : 4 Litres

Dimensions : H 40 cm, L 35 cm, Ø Réservoir 25 cm

Tuyau d'extension (en option) : Ø 82 x 7,5 cm

Modalità d'impiego:

Nebulo®EVO se caractérise par sa polyvalence d'utilisation :

- *Utilisation sans tube d'extension* : tenir l'appareil dans la main pendant l'opération ou le placer dans la pièce à traiter à un endroit approprié pour une utilisation régulière et au centre des murs qui délimitent la pièce.
- *Utilisation avec tube d'extension* : l'appareil peut être tenu à la main ou sur l'épaule avec son sac à dos (option). Se déplacer dans la pièce où le traitement doit être effectué, en dirigeant le jet nébulisé vers les zones à traiter. Le tube d'extension permet d'atteindre les zones d'ombre ou situées derrière les obstacles. Régler le temps de pulvérisation à l'aide du levier situé sur la poignée du tube d'extension. Le montage et le démontage du tube d'extension sont très faciles à effectuer, grâce au raccord guidé et au blocage à écrou fileté.

Ne pas diriger le jet pendant de longues périodes directement sur des surfaces (sols, murs, toitures, etc.) ou sur des objets présents dans l'environnement (machines, équipements, cartons, etc.).

Tipologia di utilizzo:

Professionale

Avertissements:

lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser Nebulo®EVO.

Appliquer toutes les mesures de sécurité indiquées dans le manuel d'utilisation. Ne pas utiliser le dispositif s'il ne fonctionne pas correctement. Respecter scrupuleusement les instructions de dosage de la notice et les instructions figurant sur l'étiquette de la préparation utilisée. Ne jamais laisser fonctionner l'appareil plus longtemps que nécessaire. Utiliser des dispositifs de protection personnelle appropriés.

Forfaits de vente:

1 pièce

Tuyau de rallonge (en option): cod. 3205304

Sac à dos (en option): cod. 3205302

Notes:

NEBULO Evo détient la certification NEMKO et est conforme aux Directives CEE 89/336 et 93/68. Doté de la marque CE.