

Twin Pack Copyrmatic Evolution + Kenyatrín Safe

"Difesa degli ambienti"

Insetticidi Pronti all'uso



Twin Pack Copyrmatic Evolution + Kenyatrín Safe

Codice prodotto: 3300041

Categoria: PMC

Aerosol insetticida per uso domestico e civile per applicazione con erogatore automatico Copyr

Registrazione Ministeriale:

Reg. n. 16255

Formulazione:

Aerosol

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto (CAS n° 89997-63-7): 1,00g

(pari a Estratto di Piretro 50%): 2,00g

Tetrametrina (CAS n° 7696-12-0): 0,93g

Piperonil Butossido tec. 94% (CAS n° 51-03-6): 14,00g

Caratteristiche:

Erogatore automatico Copyrmatic Evolution con bombola Kenyatrín Safe. **CARATTERISTICHE KENYATRIN SAFE®**, insetticida a base di Piretro naturale e Tetrametrina, sinergizzati con Piperonil Butossido, possiede un'eccellente attività abbattente; peraltro il Piperonil Butossido, oltre ad esaltare le proprietà intrinseche dei due principi attivi, aumenta il potere letale del prodotto verso gli insetti. KENYATRIN SAFE® aerosol non contiene solventi minerali. Queste caratteristiche rendono il KENYATRIN SAFE® aerosol adatto al controllo di tutti gli insetti volanti (mosche, zanzare, ecc.) in ambienti domestici e civili, quali abitazioni, alberghi, ospedali, comunità in genere. La speciale valvola a dosaggio eroga una quantità prestabilita di insetticida, sufficiente ad assicurare il controllo di c.a. 180 mc di ambiente. **ISTRUZIONI D'IMPIEGO** Questa bombola è azionata meccanicamente da un erogatore automatico. Collocare il sistema erogatore a non meno di 1,80 m dal pavimento, in posizione tale che il getto sia rivolto lontano dalle persone. Non applicare in vicinanza di impianti di condizionamento. Curare che l'ambiente sia dotato di sufficiente ricambio d'aria

Modalità d'impiego:

ISTRUZIONI PER L'USO DELL'EROGATORE AUTOMATICO

- 1) Aprire l'erogatore premendo il bottone in cima all'erogatore e tirare il coperchio verso di sé.
- 2) Assicurarsi che l'interruttore sia sulla posizione OFF.
- 3) Inserire due batterie alcaline stilo.
- 4) Inserire la bombola automatizzata nell'erogatore. Se la levetta interna è sulla posizione più bassa, sollevarla usando una matita o una penna in modo da poter inserire la bombola.
- 5) Prima di azionare l'erogatore dirigere il getto lontano dagli occhi e dalla faccia. Non appena selezionato l'intervallo di erogazione, l'erogatore inizierà a funzionare.
- 6) Selezionare l'intervallo di erogazione di 15 minuti.
- 7) Posizionare l'erogatore ad almeno 2 metri dal suolo in corrispondenza di porte e finestre.
- 8) La luce verde accesa indica che l'erogatore è in funzione.

Tipologia di utilizzo:

Domestico, Professionale

Avvertenze:

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.
Evitare d'inalare direttamente il getto e di spruzzarlo negli occhi.

Confezioni di vendita:

Scatola contenente 1 Erogatore con telecomando e 1 Bombola Kenyatrín Safe

Informazioni per lo smaltimento:

Ricicliamo insieme

Componente	Materiale		Informazioni aggiuntive
Astuccio	Cartone non ondulato	PAP 21	Raccolta differenziata
Bombola	Acciaio	FE 40	Raccolta differenziata
Tastino	Plastica	HDPE 2	Raccolta differenziata
Tappo	Plastica	PP 05	Raccolta differenziata

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE

Note:

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.