



## UNIPRO 2

Codice prodotto: 3200039

Categoria: Assente

Nebulizzatore a freddo ULV

**Caratteristiche:**

IGEBA UNIPRO<sup>2</sup> è un nebulizzatore a freddo ULV dal design compatto. Il metodo ULV permette una riduzione del rapporto dose di applicazione/area per ottenere una maggiore efficienza nell'ambito dell'igiene e del controllo dei parassiti. Il meglio della tecnologia incontra un sistema modulare adatto a diversi campi d'applicazione.

Spettro VMD per 10 l/h:

- Acqua pura < 25 ?m
- olio (diesel) < 15 ?m

**Caratteristiche:**

- Design compatto: corpo realizzato interamente in acciaio inossidabile®
- Resistente agli acidi
- Tubo nebulizzatore pieghevole
- Sistema di aggancio rapido per attacchi spray o per prolunga del tubo
- Eccellente spettro con irrorazione pari a 10 l/h
- Manometro incorporato per il controllo della pressione
- Interfaccia incorporata per timer elettrico
- Facilità di pulizia e manutenzione che non richiede accessori
- Sistema di aggancio rapido per sostituzione serbatoio da 20 l

**Informazioni Tecniche:**

Dimensioni: 43 x 43 x 28 cm

Capacità serbatoio: 20 l

Peso: 16.4 kg

**Modalità d'impiego:**

Posizionare UNIPRO 2 nel locale da trattare in una punto idoneo per un regolare funzionamento e centrale rispetto alle pareti che limitano l'ambiente.

Verificare che l'ugello spruzzatore sia nella corretta posizione con un'erogazione leggermente verso l'alto. Non indirizzare il



Thinking Forward

Revisione: 2026

Scheda Tecnica

**UNIPRO 2**

"Attrezzature"

Nebulizzatori

getto direttamente verso superfici (pavimenti, muri, copertura, ecc.) o verso oggetti presenti nell'ambiente (macchinari, attrezzature, cartoni, ecc.).

**PRIMA DI UTILIZZARE UNIPRO 2 LEGGERE CON ATTENZIONE IL MANUALE D'USO**

Applicare tutte le misure di sicurezza previste nel libretto di istruzioni. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente. Seguire attentamente le istruzioni di dosaggio riportate nel manuale. Non lasciare mai il dispositivo in funzione più del necessario. Utilizzare idonei DPI.



Thinking Forward

Revisione: 2026

Scheda Tecnica

**UNIPRO 2**

"Attrezzature"

Nebulizzatori

**Tipologia di utilizzo:**

Professionale

**Avvertenze:**

Prima di utilizzare unipro 2 leggere con attenzione il manuale d'uso

**Confezioni di vendita:**

1 pezzo