



## **U 5 M**

**Codice prodotto:** 3200040

**Categoria:** Assente

Nebulizzatore a freddo ULV

**Caratteristiche:**

IGEBA U 5 M è un nebulizzatore a freddo di tipo ULV di alta qualità dal design compatto. Il metodo ULV permette una riduzione del rapporto dose di applicazione/area (da circa 0.5l a 0.1l per ha.) per raggiungere trattamenti efficaci ed economici, come ad esempio il controllo dei vettori e degli agenti infestanti. Il meglio della tecnologia incontra un sistema modulare adatto a diversi campi d'applicazione.

Spettro VMD: (Misurazioni laser IPARC)

- Acqua pura < 25 ?
- Olio (gasolio) < 15 ?

**Caratteristiche:**

- Ugello nebulizzatore regolabile
- Basso livello di rumorosità, ideale per l'uso in aree residenziali, complessi turistici, ecc.
- Montabile su veicoli come ATV, carrelli da golf, pick-up, ecc.
- Operatività superiore alle 2 ore senza necessità di rabbocco del carburante
- Facile da pulire e manutenzione minima
- Design compatto: telaio interamente realizzato in acciaio inox®
- Nel controllo dei vettori autonomia di erogazione fino a 40 ha.
- Sistema di aggancio rapido per una veloce sostituzione del serbatoio da 20l (PE-HD)
- Controllo pressione di esercizio tramite manometro
- Motore 4 tempi Briggs & Stratton da 2,6 KW (3,5 HP)

**Informazioni Tecniche:**

Dimensioni: 60 x 53,5 x 58 cm

Capacità serbatoio: 2 l

Peso: 38 kg

**Modalità d'impiego:**

Posizionare U 5 M nel locale da trattare in una punto idoneo per un regolare funzionamento e centrale rispetto alle pareti che



limitano l'ambiente.

Verificare che l'ugello spruzzatore sia nella corretta posizione con un'erogazione leggermente verso l'alto. Non indirizzare il getto direttamente verso superfici (pavimenti, muri, copertura, ecc.) o verso oggetti presenti nell'ambiente (macchinari, attrezzi, cartoni, ecc.).

**PRIMA DI UTILIZZARE LEGGERE CON ATTENZIONE IL MANUALE D'USO**

Applicare tutte le misure di sicurezza previste nel libretto di istruzioni. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente. Seguire attentamente le istruzioni di dosaggio riportate nel manuale. Non lasciare mai il dispositivo in funzione più del necessario. Utilizzare idonei DPI.



Thinking Forward

Revisione: 2026

Scheda Tecnica

**U 5 M**

**"Attrezzature"**

Nebulizzatori

**Tipologia di utilizzo:**

Professionale

**Avvertenze:**

Prima di utilizzare leggere con attenzione il manuale d'uso

**Confezioni di vendita:**

1 pezzo